


登録番号	使用前			使用后									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
北見800あ■9	4.8	4.96	5.38	5.66	5.29	5.59	4.71						
北見800か■2	4.13	4.33	4.98	3.62	5.08	4.81	4.81						
北見100あ■7	5.37	2.36	5.84	8.61	7.02	6.46	9.76						
北見800あ■3	5.2	5.35	5.27	4.38	5.72	5.79	5.25						
北見800か■0	4.52	4.66	5.06	4.06	5.63	5.91	5.25						

燃 費 推 移



北見800あ■9

オイル点検表

開始日	令和4年4月15日
ドライバー	■
スタート距離	340,130

4月度			5月度			6月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
3022km	534L	0L	6358km	1202L	0L	6587km	1179L	0L
5.66km			5.29km			5.59km		

7月度			8月度			9月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
6122km	1299L							
4.71km			-			-		

10月度			11月度			12月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

1月度			2月度			3月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

北見800か■2

オイル点検表

開始日	令和4年4月23日
ドライバー	■
スタート距離	64,750

4月度			5月度			6月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
1301km	359L		6910km	1360L	5L	5221km	1086L	0L
3.62km			5.08km			4.81km		

7月度			8月度			9月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
6086km	1266L							
4.81km			-			-		

10月度			11月度			12月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

1月度			2月度			3月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

北見100あ 7

オイル点検表

開始日	令和4年4月21日
ドライバー	
スタート距離	472,768

4月度			5月度			6月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
1145km	133L	0L	4487km	639L	0L	5060km	783L	0L
8.61km			7.02km			6.46km		

7月度			8月度			9月度		
走行距離	軽油給油量	オイル注油量	走行距離	軽油給油量	オイル注油量	走行距離	軽油給油量	オイル注油量
4674km	479L							
9.76km			-			-		

10月度			11月度			12月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

1月度			2月度			3月度		
走行距離	軽油給油量	オイル注油量	走行距離	軽油給油量	オイル注油量	走行距離	軽油給油量	オイル注油量
-			-			-		

北見800か■0

オイル点検表

開始日	令和4年4月24日
ドライバー	■
スタート距離	211,786

4月度			5月度			6月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
1300km	320L	0L	7748km	1377L	0L	7677km	1299L	0L
4.06km			5.63km			5.91km		

7月度			8月度			9月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
8145km	1551L							
5.25km			-			-		

10月度			11月度			12月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

1月度			2月度			3月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

北見800あ■3

オイル点検表

開始日	令和4年4月25日
ドライバー	■
スタート距離	318,534

4月度			5月度			6月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
1288km	294L	0L	8003km	1400L	0L	8189km	1415L	0L
4.38km			5.72km			5.79km		

7月度			8月度			9月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
5590km	1066L							
5.25km			-			-		

10月度			11月度			12月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		

1月度			2月度			3月度		
走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量	走行距離	軽油給油料	オイル注油量
-			-			-		